

Instrukcja instalacji i obsługi zaworu 701/30

A. Instalacja

- a. Zawór napowietrzająco- odpowietrzający 701/30 musi być zamontowany na rurze pionowej połączonej ze szczytem rury rurociągu.
- b. Zawór odcinający musi być zamontowany pod zaworem napowietrzająco- odpowietrzającym

B. Podstawowe okresowe czynności konserwacyjne

- a. zamknąć zawór odcinający pod zaworem
- b. odkręcić śruby (3), które łączą pokrywę zaworu głównego (1) z jego korpusem (2)
- c. umyć korpus i pokrywę w ciepłej wodzie aby usunąć ziarna brudu lub nagromadzony kurz.
- d. zainstalować w odwrotnej kolejności i ciasno dokręcić wszystkie śruby;
- e. otwórz zawór odcinający pod zaworem napowietrzająco-odpowietrzającym

